

Használati utasítás

Sütő 24V

vonalkód: 8711252160467



24V – 300 W



A: Fűtést kapcsoló gomb

B: Jelzőfény

C: Időszabályzó

D: Borítás

E: Fogantyú

F: Üvegajtó

G: Sütőrács

H: Morzsátálca

Fontos biztonsági utasítások

A sütő használata során mindig tartsa be az alapvető biztonsági óvintézkedéseket, beleértve az alábbiakat.

Olvassa el az összes utasítást!

1. Ne érintse meg a forró felületeket. Működés közben csak a fogantyút, vagy a kezelőfelületet fogja meg.
2. Szigorú felügyelet szükséges, amennyiben a közelben gyermek tartózkodik, vagy használja a készüléket.
3. Az áramütés elkerülése érdekében a készülék semelyik része ne érintkezzen vízzel, vagy bármilyen folyadékkal.
4. Ne hagyja, hogy a tápkábel lelógjon az asztalról, vagy forró felületekhez érjen
5. Nem működtesse sérült tápkábelrel, dugvillával, vagy bármilyen sérülés esetén. Ilyen esetben vigye el a legközelebbi szakszervizbe.
6. A készülék gyártója által nem javasolt tartozékok használata veszélyt jelenthet és sérülést okozhat.
7. Soha ne használja vezetés közben!
8. A sütő működése közben hagyjon legalább 10cm szabad helyet minden oldalon, hogy megfelelő legyen a légkeringés
9. Használaton kívül, vagy tisztításkor válassza le a készüléket az elektromos hálózatról
10. A készülék áramtalanításához először állítsa az időzítőt OFF állásba, majd húzza ki a csatlakozó dugót. Ilyenkor mindig a csatlakozót fogja, ne a kábelt.
11. Legyen mindig nagyon óvatos, amikor forró olajat, vagy más forró folyadékot távolít el a sütőből
12. Ne takarja le a morzsatálcát, vagy a sütő bármely részét fémfóliával, mert ez a készülék túlmelegedését eredményezheti
13. Legyen mindig óvatos, amikor a sütőrácsot, vagy a tálcát eltávolítja
14. Ne tisztítsa a sütő belsejét fém súrolópárnákkal, mert a fémszálak leválhatnak és áramütést okozhatnak
15. Soha ne helyezzen túl nagy élelmiszert, vagy fém edényt a sütőbe, mert tüzet, vagy áramütést okozhat.
16. Tűz keletkezhet, ha a sütőt működés közben gyúlékony anyag borítja, vagy ahhoz hozzáér. A készülék tetején működés közben semmilyen tárgy nem lehet.
17. Rendkívül körültekintően kell eljárni olyan főző- vagy sütőedények használatakor, amelyek nem fémből készültek.
18. Ne tároljon a gyártó által javasolt tartozékokon kívül semmilyen más anyagot ebben a sütőben, amikor nem használja
19. Mindig viseljen hőszigetelt kesztyűt, amikor a sütőbe nyúl
20. A sütő edzett biztonsági üvegajtóval rendelkezik, amely a hagyományos üvegnél lényegesen ellenállóbb. Az üveg betörésének elkerülése érdekében óvja a karcoktól, vagy ütésektől.
21. Ne használja a készüléket szabadban
22. Kizárólag rendeltetésének megfelelően használja a készüléket

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

Az új sütő első használata előtt

1. Győződjön meg róla, hogy a sütő ki van húzva a konnektorból és az időzítő OFF állásban van
2. Forró, mosogatószeres vízben tisztítsa meg az összes tartozékot
3. A megtisztított eszközöket alaposan szárítsa meg és tegye vissza a sütőbe, majd csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz
4. Első használat előtt javasoljuk, hogy kb. 15 percig működtesse a sütőt, hogy a gyártás, szállítás során esetlegesen behullott apró szennyeződések leégjenek

Megjegyzés: A sütő első üzembe helyezése kis mennyiségű szagot és füstöt okozhat. Ez teljesen normális és ártatlan, kis idő elteltével megszűnik.

Sütés

1. Helyezze a sütőrácsot és a morzsatálcát a készülékbe, majd tegye a rácsra az ételt
2. Forgassa az időzítőt
3. Fordítsa a funkcióvezérlőt a BAKE állásba
4. Ha befejezte a sütést, fordítsa az időzítőt OFF állásba

Grillezés

1. Helyezze a sütőrácsot és a morzsatálcát a készülékbe, majd tegye a rácsra az ételt
2. Az üveg ajtót félig hagyja nyitva
3. A funkció gombot helyezze a GRILL állásba
4. A grillezés végeztével az időzítő gombot helyezze OFF állásba, hogy kikapcsoljon az eszköz

PIRÍTÁS

1. A funkció gombot helyezze a TOAST állásba
2. Helyezze az ételt a sütőrácsra
3. Állítsa be az időzítőt

Tisztítás

1. A zsír felhalmozódásának és a kellemetlen szagok elkerülésének érdekében minden használat után tisztítsa meg
2. Tisztítás előtt hagyja kihűlni és húzza ki az elektromos hálózathoz!
3. Ne merítse vízbe, vagy mossa le vízszaggal
4. A kivehető eszközök normál konyhai eszközökhöz hasonlóan tisztíthatók
5. A sütő külsejét nedves szivaccsal törölje át
6. Ne használjon súroló hatású tisztítószeret
7. Az újbóli használat előtt hagyjon minden eszközt alaposan megszáradni

Forgalmazó:

EDCO Magyarország Kft.

2040, Budaörs, Liget utca 3/2.