

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Hordozható gázfőző

FONTOS:

- A készülék és a gázpalack fokozottan tűzveszélyes
- Olvassa el ezeket az instrukciókat figyelmesen, hogy megismerkedjen a készülék működésével, mielőtt csatlakoztatná a gázpalackot.
- A készülék csak MSF-1a vagy azzal megegyező bután gázpalackkal használható.
- Másféle gázpalackokkal való kísérletezés veszélyes lehet.
- A készülék gyermekektől távol tartandó.
- A készüléket csak jó szellőzésű térben szabad használni.

A veszélyes gázok koncentrációjára vonatkozó törvényi előírásokat szintén figyelembe kell venni a készülék használata során, ha a törvény erről nem rendelkezik, akkor csak szabad levegőn engedélyezett a készülék használata, ennek megfelelően tilos a fülkében használni.

Közvetlen nyomás kategória:	bután gáz nyomás
Névleges hő terhelés	2,3 kW
Gáz fogyasztás:	166 g/h
Minősítés:	CE 0359

1. Tömítés
2. Tűzhely foglalat
3. Gázpalack tartó borítás
4. Szélvédő
5. Lábas tartó
6. Tűzhely
7. Gázégőfej
8. Főzőlap
9. Gázpalackrögzítő csap
10. Szabályozó egység
11. Szabályozó szelep (alacsony/magas), piezo gyújtással

FIGYELMEZTETÉS!

Kicsomagolás után a tányértartót pontosan kell elhelyezni a készüléken.
Ne használja a készüléket, ha az meghibásodott, vagy ha rossz a szigetelése.
Ne szedje szét a készüléket.

BIZTONSÁGI BERENDEZÉS:

A készülék egy biztonsági berendezéssel is fel van szerelve, ami megakadályozza a gázömlést, ha a palackban túl nagy lesz a nyomás (pl: túlmelegítés miatt)
A gázpalack behelyezése előtt a szabályozó gombot Off állásba fordítsuk.
Ellenőrizze, hogy a tömítés (a készülék és a gázpalack között) a helyén van-e és nem rongálódott meg mielőtt csatlakoztatná a készüléket és a gázpalackot.

HASZNÁLAT

1. Vegye ki a tűzhelyet a műanyag dobozból. Vegye ki a tányértartót és fordítsa úgy, hogy a négy tányértartó kar felfele nézzen.
2. Nyissa fel a gázpalack fedelet és tegye be a gázpalackot fejfelé előre, úgy hogy a palack nyakán lévő bevágás felfele nézzen és pattintsa a bevágásba az ott lévő rugós fület.

3. A gázpalack behelyezésekor a palack feszítő karnak szintén Unlock állásban kell lennie. A palack behelyezése után a kart egy határozott mozdulattal Lock állásba rögzítse.
4. Csuksja vissza a gázpalackrögzítő fedelet, ezután tekerje el a gázszabályozó gombot max.állásba.
5. A készülék begyújtását a kar további (ignition) irányú forgatásával végezze el. A szabályozó gomb ellenkező irányú elfordításával beállíthatja a kívánt lángmagyságot.
6. Kikapcsoláshoz a szabályozó gombot állítsa Off állásba.
7. A gázpalack kivételekor fordítsa a szabályozó gombot és a gázpalack-rögzítő kart is Unlock állásba. A fedél kinyitása után az üres gázpalack kivételét a behelyezéssel fordított sorrendben végezze el.

Ha sípoló hangot hall, akkor a gázpalackot nem rögzítette megfelelően.

Ha szükséges igazítsa meg a gázpalackot.

HASZNÁLAT UTÁN

1. Saját biztonsága érdekében használat után mindig vegye ki a gázpalackot a gázpalack tartóból.
2. Tegye rá a gázpalackra a piros védőkupakot és tárolja száraz, hűvös, jó szellőzésű helyen.
3. A készüléket minden használat után meg kell tisztítani a zsírtól és az ételmaradéktól.

FIGYELMEZTETÉS

- A készülék MSF-1a vagy azzal megegyező bután gázpalackkal használható.
 - Ne használja a készüléket, ha az megrongálódott ill. ha régi a tömítés.
- Ne használjon olyan készüléket, ami szivárog, megrongálódott vagy nem működik rendesen.
- Soha ne tegyen két gázfőzőt túl közel egymáshoz.
 - Ne használjon olyan edényt, ami lefedi a gázpalackot.
 - Soha ne használja a gázfőzőt a tányértartó nélkül.
 - A készüléket vízszintes felületen szabad használni.
 - Használat után tisztítsa meg a készüléket.
 - Gyúlékony anyagoktól távol szabad csak üzemeltetni.
 - A bután gázpalackot biztonságos helyen kell kicserélni (szabad levegőn vagy nagyon jó szellőzésű helyen) lehetőleg a szabadban gyúlékony anyagoktól távol.
 - Ha szivárog a készülék (gáz szag) rögtön vigye jó szellőzésű helyre, ahol a szivárgás kimutatható.
 - A szivárgás kimutatására soha ne lángot, hanem szappanos vizet használjon.
 - Ne szedje szét, és ne próbálja megjavítani.
 - FIGYELEM: a készülék néhány hozzáférhető része nagyon forró lehet, ezért gyermekektől tartsa távol.

HIBAELHÁRÍTÁS

PROBLÉMA	Megoldás
Nincs gáz	<ul style="list-style-type: none">• Ellenőrizze, hogy a gázpalackot jól helyezte e a tartóba• A gázpalack üres• Rázza fel a palackot
Nincs láng	<ul style="list-style-type: none">• Tisztítsa meg az égőfejet egy kefével