

Használati útmutató

ÖNZÁRÓ ÜZEMANYAG LOPÁSGÁTLÓ

Ez a termék csak európai teherautókhoz készült, nem amerikai teherautókhoz.

Alkalmas a legtöbb kétkörmös tanksapkával zárt, átm. 80 mm. beöntőnyílású üzemanyagtartály lopásgátlására. Főleg MAN, MB. Volvo, DAF leggyakoribb típusaihoz, valamint egyes Iveco modellekhez. Mielőtt megvásárolja a készüléket ellenőrizze, hogy a lopásgátló nyakmérete megegyezik-e a beöntő nyílás méretével és az abba való tanksapka rögzítésével.

BESZERELÉSE:

- Tegye a tanksapka helyére a lopásgátlót úgy, hogy a körmei a tanksapka körmeihez hasonlóan a tank beöntőnyílása körömhelyeibe illeszkedjenek.
- Erőteljes mozdulattal fordítsa el a lopásgátlót az óra járásával egyező irányba míg egy kattantást hall.
- A lopásgátló beszerelése ezzel megtörténik, az csak speciális körülmények között (műhelyben) távolítható el.
- Előfordulhat, hogy ez jelentős fizikai erőt, vagy szerszámhasználatot (pld. olajsűrő leszedő) kíván, esetleg szükséges a lopásgátló ütközésig elfordított helyzetében némi kocogtatás.

FIGYELEM! Beszerelés előtt ellenőrizzük, hogy van-e elegendő hely a tank fölött. A lopásgátló megmagasítja a beöntőnyílás tetejét, amelyhez hozzáadódik a tanksapka magassága.

Lehet olyan méretű üzemanyagtank és olyan járműépítés, ahol a pótkocsi sarka beleütközhet a lopásgátlóba.

A LOPÁSGÁTLÓ ELTÁVOLÍTÁSA: Szokásos körülmények között a lopásgátló nem távolítható el. Ha erre mégis elengedhetetlenül szükség van, kérje központi vevőszolgálatunk tanácsát!

Vevőszolgálat: Tel.: +3612873294