

## **Fényhíd használati:**

Villogási mód kiválasztása:

A villogási módot a fényhidaknál a sárga vezeték piros vezetékhez történő érintésével (kevesebb, mint egy másodperig) lehet változtatni.

Egy másodpercnél hosszabb ideig történő érintkezésnél a villogás az előzőre áll vissza.

A mágneses modellnél a szivargyújtón lévő kapcsolóval lehet villogási módot választani.

## **Kiegészítő villogó használati:**

Bekötés:

piros vezeték: csatlakozás az elektromos rendszerhez 3A biztosítókkal

fekete vezeték: földelés

fehér és (szürke) vezeték: egyidejű, szinkronizált vagy váltakozó villogást lehet vele választani a piros vezetékhez történő csatlakozással

sárga vezeték: villogási módot lehet vele választani a piros vezetékhez történő érintésével (kevesebb, mint egy másodperig), kapcsolóra köthető