



## Convoy Truck Shop

Ezüsthajó Kereskedelmi Kft.  
 Székhely: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 15.  
 E-mail: info@convoytruck.hu  
 www.convoytruck.hu

Levél cím: 7615 Pécs, Pf.:30.

1239 Budapest, Ócsai út 1-3.  
 Tel.: (1) 287-3294, 287-3297, 287-0234  
 budapest@convoytruck.hu

4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10.  
 Tel.: (52) 530-822, 530-823  
 debrecen@convoytruck.hu

6728 Szeged, Budapesti út 34. (SZILK)  
 Tel.: (62) 471-969  
 szeged@convoytruck.hu

9025 Győr, Bécsi út 14.  
 Tel.: (96) 328-929, 529-611  
 gyor@convoytruck.hu

7634 Pécs, Szentlőrinci út 15.  
 Tel.: (72) 325-520, 215-183  
 pecs@convoytruck.hu

Használat előtt olvassa el az alább leírt kezelési, karbantartási útmutatót


## Szerelő bak

### Specifikáció:

cikkszám	terhelhetőség	Minimális magasság	Maximális magasság
T42002	2T	262 mm	414 mm
T43002	3T	285 mm	424 mm
T46002	6T	396 mm	604 mm
T410001	10T	468 mm	718 mm
T412002	12T	460 mm	711 mm

## Használat

1. Emelje meg a járművet!
2. Igazítsa a gépjármű gyártója által megadott hely alá a bakot!
3. Emelje meg az állító kart, húzza ki az oszlopot a kívánt magassáig! Ha ezt elérte, nyomja le az állító kart!
4. Győződjön meg róla, hogy a biztosító túske teljesen beakadjon a fogak közé!
5. Óvatosan engedje a terhet a bakra!



### Figyelem!

- Minden használat előtt ellenőrizze a bakot, hogy nincs-e eltörve, meggörbülve, nem törött-e ki az oszlop fogaiból!
- Az eszköz helytelen használata súlyos személyi sérüléshez, illetve anyagi kárhoz vezethet!
- Az eszközön semmilyen változtatást nem szabad végrehajtani!
- Mindig szilárd, akadálymentes területen használja a bakot!
- Ne használja ferde talajon!
- Ne mozgassa a bakon álló járművet!
- Soha ne terhelje túl a bakot!

Az eszköz különösebb karbantartást nem igényel a tisztításon és ellenőrzésen kívül!