

# Kemping Zuhanyzó / Mobil Zuhanyzó

Köszönjük, hogy a Truck Comfort termékével teszi kényelmesebbé az utazását.

## A doboz tartalma:

1db Víztartály; 1db Lábpumpa; 1db Zuhanyrózsa 2m-es csővel; 1db lábpumpa; 1db tároló táska.

## A Kemping Zuhanyzó összeszerelése:

1. Csatlakoztassa a Lábpumpát a Víztartályhoz. Használja a tartály alján lévő kisebb átmérőjű kiállást. Nem szükséges bilincs vagy egyéb rögzítő használata.
2. Csatlakoztassa a Zuhanyrózsa vízvezetékét a Víztartályhoz. Használja a tartály alján lévő nagyobb átmérőjű kiállást. Nem szükséges bilincs vagy egyéb rögzítő használata. Ellenőrizze, hogy a Zuhanyrózsa és a zuhanycső illesztése megfelelő-e.

## Használati utasítás:

1. Töltse fel a víztartályt a tetején lévő betöltő nyíláson keresztül. A megfelelő víznyomás érdekében legalább félig töltse fel a tartályt. Meleg vízzel is feltölthető, ez esetben győződjön meg róla, hogy víz nincs forrásban, mert balesetveszélyes és kárt tesz a zuhanyzóban. 50C° feletti víz kárt tehet az illesztésekben. Ha a már betöltött vizet melegíti a napon ügyeljen rá, hogy a beöntő nyílás nem zárja le teljesen. Ne hagyja a Kemping Zuhanyzót erős, tűző napot 3 óránál hosszabb időszakra. Zuhanyzás előtt ellenőrizze a víz hőmérsékletét a balesetek elkerülése érdekében.
2. Miután feltöltötte a víztartályt csukja be a beöntő nyílást.
3. Nyissa ki a lábpumpa beáramló levegőnyílását. Ezt a csatlakozó vezeték mellett találja. A lábpumpa használatával helyezze nyomás alá a tartályt.
4. A zuhanyrózsán lévő nyomógomb/szelep engedi ki a nyomás alatt lévő vizet. Ha a nyomás csökken lépjen rá néhányszor a lábpumpára, ezzel ismét növelve a tartályban lévő nyomást.
5. Használat után szárítsa ki a zuhanyzót, ne tegye vissza a táskába vizesen.

## Figyelem!

**Ne töltsön koszos (homokos, egyéb szemcsés) vizet a tartályba, mert eltömítheti az eszközt.**

**Ne töltsön 50C° feletti vizet a tartályba.**

**Mindig ellenőrizze a víz hőmérsékletét használat előtt.**